



Bei einem weichen Boden werden Erdverankerungen eingeschlagen.
Bei Asphalt / Beton müssen pro Steher 2 Löcher gebort werden

